養牛カメラ

よう　ぎゅう

カメラ位置のプリセット方法　パソコン編

株式会社 ネットカメラ

目次

1　管理者でログイン 2
1.1　管理画面を開く 2
1.2　設定ボタンをクリック 2
1.3　ID とパスワードの入力 2
2　カメラのプリセットの方法 3
2.1　「カメラ」を選ぶ 3
2.2　「画質／ポジション」をクリック 3
2.3　「プリセットポジション」をクリック 3
2.4　カメラの向きを決める 4
2.5　プリセットの選択 4
2.6　「オートフォーカス」「逆光補正」を ON 5
2.7　「登録」と「設定終了」 5
3　「設定」を終了して「ライブ画」に戻る 6
4　お問合せ　連絡先 6

見たい場所を予め登録する「プリセット」の方法をこのマニュアルではご説明します。

「プリセット」は複数の箇所を指定することができるので、いちいちカメラの向きを手動で調整しなくても複数の場所を一瞬で見ることができとても便利になります。

1　管理者でログイン

1.1　管理画面を開く

ブラウザを開きお知らせしている URL を入力し画面を開いてください。

1.2　設定ボタンをクリック

左側の設定ボタンをクリックして下さい。

1.3　ID とパスワードの入力

管理者 ID と password を入力して下さい。
ID、パスワードはお問合せ下さい。

2　カメラのプリセットの方法

2.1　「カメラ」を選ぶ

左側の設定メニューから「カメラ」を選びクリックして下さい。

2.2　「画質／ポジション」をクリック

「画質／ポジション」のタブをクリックして下さい。

※「画質調整」が別窓で開きます（次項画面左）。

2.3　「プリセットポジション」をクリック

「プリセットポジション」の右側の「詳細設定へ」をクリックして下さい。

2.4　カメラの向きを決める

「プリセットポジション」の「詳細設定へ」をクリックすると、別窓（左側）が「プリセットポジション設定」に切り替わります。

プリセットで表示したい方向にカメラの向きを調整して下さい。

2.5　プリセットの選択

※注意：デジタルズーム時にはプリセットは出来ません。

「プリセット」右窓の「▽」をクリックして下さい。

「▽」をクリックすると、左のようにプルダウンメニューが表示されます。

画面の例では８番以降が未登録ですが、初期状態では、１番から未登録です。

しばらく待つとプリセット番号が表示されます。

2.6　「オートフォーカス」「逆光補正」を ON

オートフォーカスをクリック

逆光補正をクリック

外光が逆になる場合 on にします。
全体的に明るくなるので牛舎が暗い場合もきれいに見えます。

2.7　「登録」と「設定終了」

「登録」をクリックして「プリセット」の設定が完了します。。

さらに「プリセット」を追加する「2.1「カメラ」を選ぶ」に戻り同じ手順を繰り返して下さい。

3　「設定」を終了して「ライブ画」に戻る

「プリセット」が完了したら「ライブ画」をクリックして「設定」を終了します。

4　お問合せ　連絡先

株式会社 ネットカメラ

〒718-0003 岡山県新見市高尾 2287

Tel.0867-78-1050

Fax.0867-78-1051

e-mail: info@net-camera.jp

http://net-camera.jp/

2017/08/20